

# Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1251

## Особенности:

- 13-значный ЖК-дисплей, отображение часов, минут, секунд, месяца, дня, года и недели;
- Ежедневный будильник, ежечасный звуковой сигнал и функция повтора;
- Возможность выбора формата времени: 12 ч или 24 ч, автоматический календарь;
- Хронограф от 1 до 100 секунд с функциями разделения;
- Функция обратного отсчета (максимально 24 ч);
- Двойное время;
- Электролюминесцентная (EL) подсветка.

## Руководство по эксплуатации:



В любом состоянии зажмите клавишу А на 3 секунды.

## Настройка реального времени:

1. Нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы перейти к режиму установки времени и миганию «Second». Далее нажмите кнопку D, чтобы обнулить.
2. Нажмите кнопку В, чтобы выбрать элемент в следующей последовательности:

**Секунда → Час → Минута → Год → Месяц → День**

3. Чтобы отрегулировать мигающее значение, нажмите кнопку D.
4. Нажмите кнопку С, чтобы вернуться в режим реального времени.
5. Нажмите клавишу D, пока секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, сбросив их до 00 и затем добавляйте по 1 к минутам. В диапазоне от 00 до 29 - минуты не изменятся.
6. **Установка 12/24-часовой формат времени:** в режиме хронографа используйте кнопку D для переключения между 12-часовым и 24-часовым режимами.

## Настройка будильника:

1. В режиме реального времени нажмите кнопку В, чтобы войти в режим будильника.
2. Нажмите кнопку С, чтобы включить/выключить будильник (будильник звонит) или отложить («SNZ»).
3. В режиме будильника нажмите кнопку D, затем С, чтобы включить/выключить ежечасный звонок
4. Нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Час»
5. Нажмите клавишу В, чтобы выбрать настройку «Минута»;

6. Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать мигающий элемент. «Час» - «Минута»

## Настройка хронографа

- В режиме реального времени дважды нажмите кнопку B, чтобы войти в режим хронографа.
- Нажмите кнопку D, чтобы запустить/остановить работу; когда остановите, нажмите клавишу C, чтобы обнулить.
- Чтобы разделить счет, во время работы нажмите клавишу C. Затем нажмите клавишу D, чтобы выйти из подсчета разделения и остановить подсчет. При выходе из счетчика разделения нажмите клавишу C, чтобы обнулить.

## Настройка двойного времени:

1. В режиме реального времени нажмите клавишу B 3 раза, чтобы войти в режим Dual Time.
2. Нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Час».
3. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать настройку «Минута».
4. Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать мигающее значение.
5. Снова нажмите клавишу C, чтобы завершить настройку и вернуться в режим отображения двойного времени.

## Настройка таймера:

1. В режиме реального времени нажмите клавишу B 4 раза, чтобы войти в режим таймера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку C в течение двух секунд, чтобы перейти в режим установки времени:
  - a. Нажмите кнопку B, чтобы отрегулировать значения «Час», а затем «Минута».
  - b. Нажмите кнопку D, чтобы отрегулировать мигающий элемент.
  - c. Нажмите кнопку C для подтверждения.
3. Нажмите клавишу D, чтобы начать или остановить обратный отсчет. Когда остановите обратный отсчет, следует нажать клавишу C, чтобы вернуться к первому установленному времени.

Сигнал таймера звучит примерно 10 секунд и затем автоматически сбрасывается на первоначальное значение после остановки звукового сигнала.