

Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1515



Управление :

- (A) Свет
- (D) Старт / Стоп
- (B) Режим
- (C) Сброс

Особенности :

- 6-значный ЖК-дисплей, отображение часов, минут, секунд, дня и недели.
- почасовое оповещение.
- 12/24ч формат времени.
- автоматический календарь.
- хронограф 1/100 секунды с разделенными функциями.
- EL подсветка.

Руководство :

В любом режиме нажмите клавишу A, затем подсветка будет длиться 3 секунды.
В обычном режиме нажмите клавишу D, чтобы проверить месяц и дату.
В обычном режиме нажмите клавишу C, чтобы проверить время будильника.
Нажмите клавишу B для настройки режимов: времени, секундомера, хронографа, будильника.

Настройки хронографа

- В обычном режиме отображения: нажмите кнопку B один раз, войдите в режим хронографа.
- Нажмите клавишу D, чтобы запустить таймер хронографа; во время работы, если снова нажать клавишу D - таймер остановится, если нажать клавишу C произойдет сброс значений.

Настройки «Будильника»

- В обычном режиме нажмите клавишу B 2 раза, чтобы войти в режим настройки. Установите час будильника, нажатием клавиши D.
- Далее нажмите клавишу C, чтобы перейти к настройке минут. Установите минуты будильника, нажатием клавиши D.
- Настройка завершена, нажмите клавишу B, чтобы выйти из режима настройки.

Установка времени и даты:

- В обычном режиме нажмите клавишу B 3 раза, чтобы войти в режим настройки даты и времени.
- Далее, нажмите клавишу C, чтобы переключиться на настройку дня. Клавишей D настройте правильную дату дня.
- Далее, нажмите клавишу C, чтобы переключиться на настройки месяца. Клавишей D настройте правильный месяц.
- Далее, нажмите клавишу C, чтобы переключиться на настройки дня недели. Клавишей D настройте правильный день недели.
- Нажмите клавишу B, чтобы завершить настройки и выйти.