

Инструкция по эксплуатации часов SKMEI для моделей 1227



Кнопки

Верхняя левая кнопка - LIGHT

Нижняя левая кнопка - MODE

Верхняя правая кнопка - START

Нижняя правая кнопка — RESET

Включение: Нажмите и удерживайте одновременно кнопки MODE+ START

Меню:

Для включения подсветки нажмите верхнюю левую кнопку LIGHT Для смены цвета подсветки зажмите на некоторое время эту же клавишу

Для перехода в режим настройки нажмите нижнюю левую нижнюю кнопку MODE

После нажатия кнопки MODE часы переходят в режим секундомера

Для старта и паузы секундомера используйте правую верхнюю кнопку START

Для сброса и фиксации времени используйте кнопку RESET

Чтобы Выйти из секундомера нажмите кнопку MODE

Чтобы перейти в режим настройки будильника два раза нажмите левую нижнюю кнопку MODE

Правая верхняя кнопка для изменения количества, а правая нижняя для переключения между часами и минутами

Чтобы выйти из режима настройки будильника нажмите MODE

Чтобы выставить время, дату и день недели нажмите три раза кнопку MODE

Кнопка START для изменения параметра (минут или часов),

кнопка RESET для перехода к настройке следующего параметра

Дни недели:

S – Sunday (Воскресенье)

M – Monday (Понедельник)

T – Tuesday (Вторник)

W – Wednesday (Среда)

TH – Thursday (Четверг)

FR – Friday (Пятница)

SA – Saturday (Суббота)

Если зажать кнопку START, часы покажут дату Если зажать кнопку RESET, часы покажут, на какое время установлен будильник Если нажать одновременно кнопки START и RESET, можно включить и выключить будильник Если AL горит на табло, будильник включен

Как включить Bluetooth: Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT- индикатор Bluetooth появится на дисплее (таким же образом выключить) При включенном Bluetooth и отсутствии соединения с телефоном - его иконка в часах мерцает, при наличии соединения – горит постоянно.

Как выставить время: Нажмите и удерживайте кнопку RESET - начнут мерцать часы, кнопкой START выставите нужное значение, затем снова нажмите и удерживайте кнопку RESET- начнут мерцать минуты, кнопкой START выставите, далее таким же образом выставляются секунды, формат времени 12\24 часа, после настройки всех показателей -нажмите кнопку MODE- чтобы зафиксировать значение.

Дата: В режиме основного времени нажмите кнопку MODE один раз. Нажмите и удерживайте кнопку RESET- начнёт мерцать год, кнопкой START выставите нужное значение, таким же образом настраиваем месяц и число, после этого день недели выставляется автоматически.

Шагомер.

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 2 раза. Здесь отображается количество сделанных шагов.

Калории.

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 3 раза. Здесь отображается количество сожженных калорий.

Подсчёт пройденного расстояния.

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 4 раза. Здесь информация о количестве пройденных км. Внимание! После выключения часов, показатели шагомера , калорий и пройденных км – обнуляются , а время и дата снова показывают произвольное значение.

Будильник.

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 5 раз. Как настроить? Нажмите и удерживайте кнопку RESET- начнёт мерцать индикатор будильника, кнопкой START ВКЛ/ ВЫКЛ будильник. Чтобы выставить время будильника нажмите и удерживайте кнопку RESET, начнут мерцать часы - кнопкой START выставите нужное значение, таким же образом выставляются минуты , далее нажмите кнопку MODE , чтобы зафиксировать настройку.

Секундомер.

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 6 раз. Как запустить? Нажмите кнопку START (этой же кнопкой остановить) ; нажав кнопку RESET- производится обнуление показателей.

Какое приложение нужно для установки на Ваш телефон:

Приложение для Android/Apple: Sports+ (Sports by Guanghui)

Как подключить часы к телефону?

Это можно сделать двумя способами: включить Bluetooth на Вашем телефоне (предварительно включив его и на часах), и в поиске новых устройств найти Xwatch- ник часов; либо в приложении: в меню в пункте управление устройством.

Первая страничка в приложении:

УО. Ваш профиль. Здесь заполняются Ваши параметры : пол, возраст, рост, вес, также можно установить аватар. Указывать эти параметры нужно для того, чтобы показатели Ваших физических достижений были корректны и более точны.

Настройка>целевая количество пройденных шагов.

Ваши цели. Здесь можно устанавливать , какое расстояние Вы хотите пройти и сколько сбросить кг.
Camera.

Дистанционное управление камерой Вашего телефона. Как сделать снимок? Для этого нужно зайти в камеру телефона из приложения, спуск производится на часах кнопкой START. Снимки можно делать как обычной камерой телефона, так и фронтальной (камера для селфи). Сделанные фото сохраняются в галерее телефона. Супер функция для семейных фото, больших компаний и просто любителей фотографироваться)) Телефон можно установить на любом расстоянии и делать снимки с помощью кнопочки на часах.

Напоминания.

В этом разделе вы можете выставить будильник, также ВКЛ/ВЫКЛ уведомления о звонках, смс, сообщениях из приложений QQ/WeChate, уведомления из Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype. При включенных уведомлениях, если Вам будут звонить или придёт смс, часы будут подавать звуковой сигнал и на дисплее будет мерцать несколько секунд иконка о входящем вызове либо смс.

Вторая страничка:

Здесь открывается информация о количестве сделанных шагов, сожженных калориях, расстоянии в км и затраченного на это времени за день, если потянуть страницу вверх, вы попадёте в окно, где отображается история этих показателей за день, неделю, месяц. Внимание! При выключении часов, эта информация обнуляется.

